

Dane aktualne na dzień: 10-05-2026 01:34

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/alarm-tx320st-wersja-ac-z-homologacja-p-9.html>



# Alarm TX320ST wersja AC z homologacją

Cena brutto	<b>118,00 zł</b>
Cena netto	<b>95,93 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>URZ0278</b>
Kod EAN	<b>5901436741763</b>

## Opis produktu

### ALARM SAMOCHODOWY TX320ST

homologacja, sterowanie centralnym zamkiem

W badaniach skuteczności TX320ST uzyskano klasę profesjonalną, jest to urządzenie o bardzo zaawansowanej technologii.

Wbudowany przekaźnik blokady obwodu oraz dołączenie dodatkowego przekaźnika zewnętrznego daje możliwość odłączenia dwóch niezależnych obwodów. (Opcjonalnie wyjście na klakson)  
Szereg funkcji programowalnych umożliwia zastosowania autoalarmu praktycznie do każdego auta, między innymi immobiliser i antyrapad.

Kanal dodatkowy zastosowany do otwierania bagażnika może być użyty przy uzbrojonym systemie, ponieważ w momencie otwarcia odłączony jest czujnik dodatkowy i wyjście czujnika klapy. Po zamknięciu autoalarm automatycznie uzbraja obie linie.

Uznawany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jako skuteczny system zabezpieczeń

Nr. Homologacji : E20 97RA - 01 1359

Alarm posiada następujące funkcje:

- uzbrajanie alarmu (ciche uzbrajanie, głośne uzbrajanie)
- uzbrojenie z blokowaniem czujników dodatkowych
- rozbrajanie alarmu (ciche rozbrajanie, głośne uzbrajanie)
  - funkcja "Panika"
  - alarmowanie
  - zamek centralny
  - blokada zapłonu
  - tryb serwisowy
- sterowanie kanałem dodatkowym
  - programowanie pilotów
  - awaryjne rozbrajanie alarmu

Schemat podłączenia:

---

Alarm posiada także 12 funkcji dodatkowych:

- samouzbrojenie
- zamykanie zamków przy samouzbrojeniu
  - blokada drzwi ze stacji
- ustawienie czasu impulsu na zamek centralny
  - ilość impulsów na otwarcie zamka
  - ilość impulsów na zamknięcie zamka
  - długość impulsu na zamknięcie zamka
- czas aktywacji stref chronionych (czujnik)
  - czas działania dodatkowego kanału
- kasowanie samouzbrojenia
- sygnalizacja niedomkniętych drzwi

Prezentowane urządzenie zawiera :

centralę alarmową

wiązki przewodów

oprawkę diody LED

instrukcję i schemat montażowy

instrukcję obsługi z kartą gwarancyjną oraz nr. homologacji

Do alarmu można dołączyć:

czujnik ultradźwiękowy

czujnik uderowy TI00

czujnik masowy (pod maskę silnika).

podstawka z przełącznikiem blokady obwodu

syrenę BS46 lub BS48 z własnym zasilaniem

opcjonalnie można stosować syrenkę S46 bez zasilania

klknij po szczegółową [instrukcję](#)