Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:31

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/alarm-tx320st-wersja-ac-z-homolagacja-p-9.html



Alarm TX320ST wersja AC z homolagacją

Cena brutto	**118,00 zł**
Cena netto	**95,93 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**URZ0278**
Kod EAN	**5901436741763**

Opis produktu

ALARM SAMOCHODOWY TX320ST

homologacja, sterowanie centralnym zamkiem

W badaniach skuteczności TX320ST uzyskał klasę profesjonalną, jest to urządzenie o bardzo zaawansowanej technologii.

Wbudowany przekaźnik blokady obwodu oraz dołączenie dodatkowego przekaźnika zewnętrznego daje możliwość odcięcia dwóch niezależnych obwodów. (Opcjonalnie wyjście na klakson)
Szesnaście funkcji programowalnych umożliwia zastosowania autoalarmu praktycznie do każdego auta, między innymi immobiliser i antynapad.

Kanał dodatkowy zastosowany do otwierania bagażnika może być użyty przy uzbrojonym systemie, ponieważ w momencie otwarcia odłączany jest czujnik dodatkowy i wyjście czujnika klapy. Po zamknięciu autoalarm automatycznie uzbraja obie linie.

Uznawany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jako skuteczny system zabezpieczeń

Nr. Homologacji : E20 97RA – 01 1359

Alarm posiada następujące funkcje:

- uzbrajanie alarmu (ciche uzbrajanie, głośne uzbrajanie)
- uzbrojenie z blokowaniem czujników dodatkowych
- rozbrajanie alarmu (ciche rozbrajanie, głośne uzbrajanie)
- funkcja "Panika"
- alarmowanie
- zamek centralny
- blokada zapłonu
- tryb serwisowy
- sterowanie kanałem dodatkowym
- programowanie pilotów
- awaryjne rozbrajanie alarmu

Schemat podłączania:

Alarm posiada także 12 funkcji dodatkowych:

- samouzbrojenie
- zamykanie zamków przy samouzbrojeniu
- blokada drzwi ze stacyjki
- ustawienie czasu impulsu na zamek centralny
- ilość impulsów na otwarcie zamka
- ilość impulsów na zamknięcie zamka
- długość impulsu na zamknięcie zamka
- czas aktywacji stref chronionych (czujniki)
- czas działania dodatkowego kanału
- zakres działania dodatkowego kanału
- kasowanie samouzbrojenia
- sygnalizacja niedomkniętych drzwi

Prezentowane urządzenie zawiera :

centralkę alarmową

wiązki przewodów

oprawkę diody LED

instrukcję i schemat montażowy

instrukcję obsługi z kartą gwarancyjną oraz nr. homologacji

Do alarmu można dołączyć:

czujik ultradźwiękowy

czujnik udarowy T100

czujnik masowy (pod maskę silnika).

podstawka z przekaźnikiem blokady obwodu

syrenę BS46 lub BS48 z własnym zasilaniem

opcjonalnie można stosować syrenkę S46 bez zasilania

kliknij po szczegółową instrukcję: